

UWAGA! Twoja bramka zabezpieczająca jest dopasowana do szerokości otworu określonej przy zakupie.

Zestaw BabyDan Reduce a Gate lub BabyDan Extend a Gate można zakupić w celu skrócenia lub wydłużenia bramki zabezpieczającej.

PL: WAŻNE!

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI UWAŻNIE ORAZ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

OSTRZEŻENIA:

- **Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.**
- **Nie używaj braki ochronnej, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje.**
- **Bramka ochronna nie może być montowana w poprzek okien.**
- **Nigdy nie instaluj jednej bramki ochronnej nad drugą w tym samym otworze.**

Bądź świadomy zagrożeń związanych z dziećmi używającymi lub wspinającymi się na bramkę ochronną.

Nigdy nie wspinaj się na bramkę. Nigdy nie pozwalaj dzieciom huśtać się na bramce.

Bramka ochronna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Po prawidłowym zamontowaniu, między dwoma czystymi i stabilnymi powierzchniami konstrukcyjnymi, produkt spełnia normę EN 1930:2011.

Montaż na schodach:

- **Na górze schodów:** Bramka nie powinna być umieszczona poniżej najwyższego poziomu.
- **Na dole schodów:** Bramka powinna być umieszczona przed najniższym stopniem.

Uwaga: Ten produkt nie zapobiega wypadkom. **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**

Ta bramka jest przeznaczona dla dzieci do 24 miesięcy. Należy jednak regularnie oceniać jej przydatność w zależności od rozwoju dziecka, ponieważ umiejętności dzieci rozwijają się w różnym tempie.

W przypadku montażu na cegle, płycie gipsowej lub innych różnych powierzchniach może być konieczne zamontowanie gładkiej powierzchni, takiej jak drewniany klocek, na ścianie.

Jeśli bramka jest uszkodzona lub brała udział w wypadku, **nie należy jej ponownie używać.**

Dodatkowe lub zamiennie części powinny być uzyskiwane wyłącznie od producenta lub dystrybutora.

Bariera ochronna ma **ręczny system zamykania**. Zawsze sprawdzaj, czy bariera jest prawidłowo zamknięta i zablokowana.

Podczas używania na górze schodów zachowaj szczególną ostrożność, aby upewnić się, że bramka jest zawsze prawidłowo zainstalowana.

Materiał: Bramka jest wykonana z metalu. Czyścić wyłącznie ciepłą wodą z mydłem lub wilgotną szmatką. **Nie używaj środków ściernych ani wybielaczy.**

Ważne wskazówki dotyczące montażu:

- **Jeśli używasz podkładek samoprzylepnych:** Przed ich przyklejeniem wyczyść powierzchnię alkoholem izopropylowym. Nie czyść powierzchni środkami zawierającymi olej lub mydło.
- **Podkładki samoprzylepne:** Nadają się wyłącznie do gładkich powierzchni, takich jak malowane, lakierowane lub heblowane drewno lub gładkie powierzchnie metalowe. **Nie używaj ich na szkło, ceglach, tapetach lub innych luźnych powierzchniach/materiałach.**
- **Śruby dostarczone w zestawie:** Są przeznaczone wyłącznie do mocowania w drewnie. Jeśli mocujesz na innym materiale, użyj odpowiednich śrub i kołków rozporowych (średnica = 4 mm).

Ważne: Uchwyty ścienne można zakupić osobno.

Podczas montażu na górze schodów zawsze zaleca się użycie uchwytów ściennych.

Jeśli odległość od krawędzi tralki do krawędzi ramy wynosi mniej niż 2,5 cm przy montażu na górze schodów, konieczne jest zawsze użycie uchwytów ściennych.

PL INSTRUKCJA

Punkt 5

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj bramki bez uchwytów ściennych, jeśli stosujesz więcej niż 2 przedłużenia.

1) Umieść podkładki samoprzylepne między uchwytami ściennymi a ścianą/ramą drzwi lub przymocuj uchwyty ścienne za pomocą śrub zgodnie z oznaczeniami.

Punkt 6

Zawsze umieszczaj bramkę bezpośrednio na podłodze.

Punkt 7

Jeżeli po zamontowaniu widoczny jest czerwony wskaźnik, nie wolno używać barierki.

Punkt 9

Jeżeli po zamontowaniu widoczny jest czerwony wskaźnik, nie wolno używać barierki.

Punkt 10

Jak otworzyć bramkę

Bramkę należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że jest bezpieczna i działa zgodnie z instrukcją.