

**PL**

## **Instrukcja**

### **Punkt 5**

Nie dokręcaj jeszcze śrub.

### **Punkt 8**

Ostrzeżenie: Montaż z zakładką min. 102 mm

One way step function/Funkcja kroku w jedną stronę:

Jeśli bramka jest używana na szczycie schodów: Użyj bramki jednokierunkowej - funkcji stopera i upewnij się, że bramka otwiera się w kierunku przeciwnym do schodów.

### **Punkt 9**

Zabezpiecz wszystkie śruby.

### **Punkt 10**

Uwaga: Zawsze upewnij się, że bramka jest zamknięta zarówno od góry, jak i od dołu.

**PL: WAŻNE! PRZECZYTAJ INSTRUKCJE I POSTĘPUJ ZGODNIE Z NIMI**

**INSTRUKCJĘ NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ**

Informacje o produkcie: AdjustPro

**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowa instalacja może być niebezpieczna.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj barierek ochronnej, jeśli jakiegokolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje.

**OSTRZEŻENIE:** Bramki zabezpieczającej nie wolno montować w poprzek okien.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie instaluj jednej bramki ochronnej nad drugą w otworze.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze upewnij się, że bramka jest zamknięta zarówno od góry, jak i od dołu.

Ta bramka zabezpieczająca jest montowana na ścianie.

Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z korzystaniem przez dzieci z barierek ochronnej lub wspinaniem się po niej. Nigdy nie wspinaj się na bramkę.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom huśtać się na bramce. Ta bramka zabezpieczająca jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.

Po zamontowaniu zgodnie z instrukcją, pomiędzy dwiema czystymi, solidnymi powierzchniami, produkt ten jest zgodny z normą EN 1930:2011.

Jeżeli bramka zabezpieczająca jest stosowana na górze schodów, nie powinna być umieszczana poniżej najwyższego poziomu. Skorzystaj funkcji z blokady otwierania w jedną stronę. Upewnij się, że bramka zabezpieczająca otwiera się od górnego stopnia schodów. W przypadku zastosowania bramki ochronnej na dolne schodów, należy go umieścić z przodu najniższego możliwego stopnia.

Należy pamiętać, że ten produkt nie zapobiega wypadkom. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

Bramka przeznaczona jest dla dzieci do 24 miesiąca życia. Jednakże należy stale monitorować rozwój dziecka, gdyż indywidualne umiejętności dzieci rozwijają się w różnym wieku.

Ważne: Dostarczone wkręty służą wyłącznie do mocowania w drewnie lub betonie. W przypadku mocowania w innym materiale należy użyć odpowiednich wkrętów i kołków rozporowych..

W przypadku montażu na cegle, płycie gipsowo-kartonowej lub innych podobnych powierzchniach może być konieczne zamontowanie gładkiej powierzchni, np. drewnianej listwy na ścianie.

Jeśli bramka jest uszkodzona lub uległa wypadkowi, nie wolno jej ponownie używać.

Części dodatkowe lub zamiennie należy nabywać wyłącznie od producenta lub dystrybutora.

Barierka bezpieczeństwa posiada ręczny system zamykania.

Barierę zabezpieczającą należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że jest bezpieczna i działa zgodnie z tymi instrukcjami.

Ta bramka zabezpieczająca jest wykonana z metalu.

Czyścić wyłącznie ciepłą wodą z mydłem lub wilgotną szmatką. Nie używaj ściernych środków czyszczących lub wybielaczy.