

## **PL BabyDan Blokada uniwersalna**

Aby uzyskać maksymalną przyczepność, pozostaw taśmę do utwardzenia na 24 godziny. Jeśli powierzchnia jest nierówna, konieczne jest przymocowanie zamka za pomocą śrub.

**Zachowaj te informacje na przyszłość.**