

PL: WAŻNE!

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYM INSTRUKCJAMI ORAZ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj barierki ochronnej, jeśli którykolwiek z jej elementów jest uszkodzony lub brakuje jakiejś części.

OSTRZEŻENIE: Barierki ochronnej nie wolno montować na oknach.

Zwróć uwagę na zagrożenia związane z dziećmi korzystającymi z barierki lub próbującymi się przez nią wspiąć. Nigdy nie wspinaj się przez bramkę. Nigdy nie pozwalaj dzieciom huśtać się na bramce.

Barierka ochronna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Po prawidłowym zamontowaniu, pomiędzy dwoma czystymi i solidnymi powierzchniami konstrukcyjnymi, produkt ten spełnia normę **EN 1930:2011**.

Jeśli barierka ochronna jest używana na szczycie schodów, nie powinna być umieszczana poniżej najwyższego poziomu. Jeśli barierka ochronna jest używana u dołu schodów, należy ją umieścić przed najniższym możliwym stopniem.

Należy pamiętać, że ten produkt nie gwarantuje całkowitego zapobiegania wypadkom. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

Ta bramka została zaprojektowana dla dzieci do 24 miesiąca życia. Niemniej jednak należy stale dostosowywać jej użycie do rozwoju dziecka, ponieważ umiejętności dzieci rozwijają się w różnym tempie.

Jeśli montujesz bramkę na powierzchni z cegły, płyt kartonowo-gipsowych lub innych odmiennych materiałach, konieczne może być zamontowanie gładkiej powierzchni, np. drewnianej listwy, na ścianie. Jeśli bramka zostanie uszkodzona lub ulegnie wypadkowi, nie wolno jej ponownie używać. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych do tego produktu.

Barierka ochronna ma ręczny system zamykania. Zawsze sprawdzaj, czy barierka jest prawidłowo zamknięta i zablokowana. Gdy jest używana na szczycie schodów, zachowaj szczególną ostrożność i upewnij się, że jest zawsze prawidłowo zainstalowana.

Ta bramka ochronna jest wykonana z metalu. Do czyszczenia używaj wyłącznie ciepłej wody z mydłem lub wilgotnej ściereczki. Nie używaj środków ściernych ani wybielaczy.

Ważne: Jeśli używasz podkładek samoprzylepnych, przed ich zamocowaniem oczyść powierzchnię alkoholem izopropylowym. Nie czyść powierzchni środkami zawierającymi olej lub mydło.

Ważne: Podkładki samoprzylepne można stosować wyłącznie na gładkich powierzchniach, takich jak malowane, lakierowane lub strugane drewno lub gładkie metalowe powierzchnie. Podkładek samoprzylepnych nie można używać na szkłe, ceglach, tapetach ani innych luźnych materiałach/powierzchniach.

Ważne: Dołączone wkręty są przeznaczone wyłącznie do mocowania w drewnie. W przypadku mocowania do innych materiałów należy użyć odpowiednich wkrętów i kołków ściennych (średnica = 4 mm).