

Plecak MiniMeis idealnie pasuje do nosidła MiniMeis

JAK ZAŁOŻYĆ PLECAK

1.

Dwa haczyki przymocuj do przodu nosidła MiniMeis. Najpierw zaczepek haczyk po jednej stronie, a następnie przeciągnij plecak i zaczepek haczyk po drugiej stronie.

2.

Aby uniknąć luźnych pasków, schowaj pasy naramienne do kieszeni, gdy plecak jest podłączony do nosidła MiniMeis.

3.

Plecak bezpiecznie wisi pod siedziskiem nosidła MiniMeis. Więcej informacji i poradniki znajdziesz na stronie minimeis.com.

WAŻNE!

PLECAK NIE JEST ZABAWKĄ! NIE JEST PRZEZNACZONY DO ZABAWY DLA DZIECI.

JAK ZROBIĆ SOBIE PRZERWĘ

1.

Plecak łatwo zmienia się w siedzisko dla dziecka podczas podróży.

- Całkowicie rozsuń boczny zamek *a*
- Rozłóż trójpunktową podkładkę siedziska *b*, która jest ukryta w środku.

2.

Przesuń plecak na oparcie dowolnego krzesła, ławki lub podobnego mebla. Wyściółka plecaka *c* musi znajdować się po stronie siedziska.

Przymocuj boczne paski *d* do przodu podkładki siedziska.

WAŻNE!

ZWRÓĆ UWAGĘ NA ETYKIETĘ OSTRZEGAWCZĄ NA SIEDZISKU

OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE UPADKIEM I UDUSZENIEM

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM spowodowanym upadkiem lub zsunięciem się:

- NIGDY nie zostawiaj dziecka bez nadzoru
- NIE używaj siedziska oddzielnie
- Prawidłowo przymocuj siedzisko do krzesła lub ławki

- Siedzisko może nie pasować do wszystkich krzeseł lub ławek
- NIGDY nie używaj siedziska z dzieckiem poniżej 6 miesięcy lub takim, które nie potrafi samodzielnie siedzieć
- BRAK obowiązujących standardów bezpieczeństwa dla tego typu produktu
- Używaj na własne ryzyko
- W razie potrzeby usuń zawartość plecaka

Dodatkowe środki ostrożności:

- Niektóre krzesła mogą nie być wystarczająco stabilne, aby posadzić dziecko.
- Bądź SZCZEGÓLNICIE ostrożny w kwestii wagi, równowagi i możliwości przewrócenia się krzesła.

MiniMeis AS - Norwegia - Org. nr: 912456951 - minimeis.com