

## **Sleepytroll - adapter do łóżeczka**

Sleepytroll Bed Adaptor pozwala używać Sleepytroll Baby Rocker (sprzedawany osobno) do kołysania łóżeczka dziecięcego.

Uwaga: Wymaga nóżek sprężynowych do łóżeczka (sprzedawanych osobno) lub odpowiednich sprężyn, aby uczynić łóżeczko kołysane!

### **Informacje o bezpieczeństwie**

Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Użyte symbole:

= Ostrzeżenie – Ryzyko obrażeń ciała

= Uwaga – Ryzyko uszkodzenia urządzenia

Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest zabawką i powinien być instalowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Ryzyko połknięcia drobnych elementów.

Ostrzeżenie: Ryzyko przewrócenia łóżeczka – Nie używaj przy dzieciach, które potrafią stać w łóżeczku.

Najlepiej mocować do górnych ramek łóżeczka o prostokątnym przekroju/w płaskich ściankach. Mocowanie do ramek o cylindrycznym przekroju nie będzie stabilne i może uszkodzić Sleepytroll. Adapter pasuje do górnych ramek o grubości 1 cm–3,7 cm. Regularnie sprawdzaj, czy mocowanie jest stabilne i czy śruba sześciokątna jest dokręcona.

Nie używaj adaptera do podnoszenia łóżeczka. Adapter jest przeznaczony wyłącznie do mocowania Sleepytroll do łóżeczka i nie powinien być używany w innych celach.

### **Montaż**

Najpierw zamocuj nóżki kołyski pod nogami łóżeczka.

Użyj dołączonego klucza imbusowego, aby otworzyć adapter na tyle, by objął górną ramę łóżeczka.

Umieść adapter na górnej ramie łóżeczka, skierowany na zewnątrz. Aby uzyskać najlepszy efekt kołysania, zamontuj adapter na środku dłuższego boku łóżeczka. Dokręć adapter za pomocą klucza imbusowego, aż będzie stabilnie przymocowany. Uwaga: Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić adapter lub łóżeczko.

Zamocuj Sleepytroll do adaptera zgodnie z instrukcją.

Wskazówka: Niska prędkość kołysania często działa najlepiej w przypadku łóżeczka dziecięcego.

### **Pielęgnacja produktu**

Czyść adapter za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Nie używaj mydła, alkoholu ani chemikaliów.