

Sleepytroll - Sprężynowe nóżki do łóżeczka

Większość łóżeczek dziecięcych nie jest zaprojektowana do kołysania. Sleepytroll Bed Rocker Feet sprawiają, że będą się kołysać!

Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem produktu przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

Użyte symbole:

= Ostrzeżenie – Ryzyko obrażeń ciała

= Uwaga – Ryzyko uszkodzenia urządzenia

Ostrzeżenie – Ten produkt nie jest zabawką i powinien być instalowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Ryzyko połknięcia drobnych elementów.

Ostrzeżenie – Ryzyko przewrócenia łóżeczka – Nie używaj z dziećmi, które potrafią stać w łóżeczku. Dla najlepszych rezultatów ustaw materac na najniższym możliwym poziomie. Nie pozwalaj starszym dzieciom wspinać się na łóżeczko ani bawić się w nim. Nie unosź łóżeczka nad podłogę – nóżki muszą mieć kontakt z podłożem. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Dla łóżeczek z drewnianymi nogami. Aby uniknąć uszkodzenia łóżeczka, najpierw wywierć otwory na śruby.

Maksymalna waga łóżeczka. Nóżki kołyski są zaprojektowane dla standardowych łóżeczek/dziecięcych kołyszek i mogą nie działać prawidłowo z bardzo ciężkimi łóżeczkami o wadze powyżej 22 kg.

Nie przesuwaj podczas przenoszenia. Gdy nóżki kołyski są przymocowane do łóżeczka, nie przesuwaj łóżeczka – podnoś je podczas zmiany pozycji. Po przemieszczeniu unieś każdy koniec łóżeczka, aby upewnić się, że nóżki kołyski są ustawione pionowo i mogą swobodnie się poruszać.

Montaż

Ostrożnie obróć łóżeczko do góry nogami.

Aby uniknąć uszkodzenia nóg łóżeczka, wywierć otwory na śruby. Wywierć otwór o średnicy 3 mm, centralnie w każdej nodze.

Przykręć nóżki mocno do drewnianych nóg, tak aby elastyczna osłona przylegała do drewna.

Ostrożnie obróć łóżeczko z powrotem i upewnij się, że każda elastyczna osłona zakrywa metalowe końce sprężyn, aby chronić podłogę.

Pielęgnacja produktu

Czyszczenie adaptera łóżeczka wykonuj za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Nie używaj mydła, alkoholu ani chemikaliów.